

Body

B17 . . Wheel speed sensor, left rear . . . . . E 4
B113 . Fuel tank pressure transducer sensor (9C968) . . . . . B 4
C392 . . . . . E 2
C405 . . . . . B 4
C406 . . . . . B 3
C440 . . . . . E 4
C450 . . . . . E 5
C451 . . . . . E 4
C461 . . . . . C 5
C463 . . . . . B 4
C967 . . . . . B 3
C4044 . . . . . E 3
C4046 . . . . . B 4
C4068 . . . . . E 3
E88 . . License plate lamp (13550) . . . . . B 4
E105 . Reversing lamp, left (13411) . . . . . E 4
E109 . Reversing lamp, right (13411) . . . . . C 5
E251 . Vehicle Emergency Message System (VEMS) warning lamp . . . . . B 3
M12 . Fuel pump . . . . . B 4
N316 Inertia Fuel Shutoff (IFS) switch (9D362) . . . . . E 2
Y117 Shock absorber solenoid valve, left rear (5A891) . . . . . E 3
Y131 Evaporative emission (EVAP) canister vent valve (9F945) E 5
Y216 Subwoofer, left . . . . . E 3