


Wiring harness – Engine control sensor

C100	A/C clutch field coil (19D798)	E 3
C101	Crankshaft position sensor (6C315)	B 5
C181	Injector 1 (9F593)	A 4
C182	Injector 2 (9f593)	B 3
C183	Injector 3 (9F593)	A 3
C184	Injector 4 (9F593)	B 3
C185	Injector 5 (9F593)	A 2
C197a	Starter motor (11002)	E 2
C197b	Starter motor (11002)	E 2
G103		E 3
G105		E 4
G108		E 4