

transmission, rear, Duratec engine

12A522 . . . . . E 5
A40 . . Transmission hardware unit . . . . . D 5
B22 . . Mass Air Flow (MAF) sensor . . . . . C 5
B44 . . Turbine shaft speed (TSS) sensor . . . . . C 1
B47 . . Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 . . . . A 3
B87 . . Heated Oxygen Sensor (HO2S) #22 . . . . A 2
B99 . . Transmission Range (TR) sensor . . . . . B 5
B110 . Output shaft speed sensor (OSS) . . . . . D 1
C128 . . . . . C 5
C141 . . . . . A 2
C143 . . . . . C 1
C167 . . . . . B 5
C172 . . . . . A 3
C193 . . . . . D 1
C199 . . . . . D 5
G101 . . . . . B 1