-4


A147
Powertrain control module (PCM)
90
65
57
87
C415
7-RE8
.75 YE
8-RJ18
.75 WH/BK
9-RJ18
.75 BN/YE
303–14B–00–3
S59
8-RJ7
.75 WH/BU
8
4
C90
7-RJ7
.75 YE/BU
8-RJ18
.75 WH/BK
9-RJ18
.75 BN/YE
1
3
C705
2
1
C903
B40
Exhaust Pressure Transducer (EPT) sensor
B45
Knock sensor
2
C705
9-RJ7
.75 BN/BU
303–14B–00–7
manual transmission
303–14B–00–3
S63
303–14B–00–9
automatic transmission
9-RE8
.75 BN
91
C415
A147
Powertrain control module (PCM)