Harnesses

14K138 .....B1
14A584 .....F2
14A699 .....G5
14A488 .....G6

C Numbers

C352 Power seat switch, left A7
C500 Keypad switch assembly. B2
C505 Door lock switch, driver side B4
C509 Anti-theft alarm inhibit switch.....D1
C510(F) In-line (14A488 to 14A699).....C2
C510(M) In-line (14A699 to 14A488).....C2
C511(F) In-line (14K138 to 14A488).....B3
C511(M) In-line (14A488 to 14K138).....B3
C518 Power window motor, left front B4
C522 Exterior rear view mirror, left A5
C523 Speaker, left front.....B7
C525 Door lock actuator, left front E2
C526 Door ajar switch, left front C2
C527 Exterior rear view mirror switch.....A5
C544 Climate controlled seat switch, driver side A5
C562(F) In-line (14A488 to 14A584) G4
C562(M) In-line (14A584 to 14A488) G4