Fuse	Amps	Circuits protected
FB	175A	Battery Junction Box (BJB) (14A003), Generator
F1.01	60A	Central Junction Box (CJB) (14A068)
F1.02	30A	PCM power relay
F1.03	60A	Central Junction Box (CJB) (14A068)
F1.04	–	not used
F1.05	–	not used
F1.06	–	not used
F1.07	40A	Starter relay (11450), Ignition switch (11572)
F1.08	–	not used
F1.09	40A	Engine cooling fan brake relay
F1.10	–	not used
F1.11	50A	Rear window defrost relay 2
F1.12	–	not used
F1.13	40A	ABS control module (2C219)

Fuse	Amps	Circuits protected
F1.14	–	not used
F1.15	20A	ABS control module (2C219)
F1.16	20A	Fuel pump relay
F1.17	20A	Rear Control Unit (RCU), CD changer (18D806), In–line fuse
F1.18	20A	Cigar lighter, front (15055)
F1.19	15A	Headlamp, right (13008)
F1.20	–	not used
F1.21	15A	Headlamp, left (13008)
F1.22	10A	Powertrain Control Module (PCM) (12A650), A/C clutch relay
F1.26	10A	Generator
F1.27	5A	Rear Control Unit (RCU), Power antenna module
F1.28	15A	AX4S/4F50N Transmission, A/C clutch relay, Evaporative emission (EVAP) canister vent valve (9F945), Oxygen sensor (O2S)