

engine, rear, RH side – 3.0L 4V

12B637 . . . . . B 5
B43 . . Crankshaft position sensor (6C315) . . . . . D 3
B48 . . Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9G444) . . . . . C 1
B88 . . Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9F472) . . . . . E 2
B257 . Differential pressure feedback EGR (DPFE) sensor (9J460) . . . . . B 1
C101 . . . . . E 3
C102 . . . . . D 1
C142 . . . . . E 2
C171 . . . . . C 1
C174 . . . . . C 1
C1065 . . . . . B 2
C1067 . . . . . B 1
C1068 . . . . . B 1
C1072 . . . . . B 3
O5 . . Generator . . . . . D 1
P136 . Spark plugs . . . . . B 2
T1 . . . Ignition coil . . . . . B 2
U10 . Ignition transformer capacitor 1 (18801) . . . . . C 1
Y205 EGR vacuum regulator solenoid (9J459) . . . . . B 3