-9

EATC

A231
Remote Climate Control (RCC) module

8 C228
570 20 BK/WH
1 C219
398 20 BK/YE

700–04–00–10

EATC

B241
Photocell and amplifier

5 C287
398 20 BK/YE

700–04–00–10

except 3.0L 2V FFV

B19
Fuel sender

3 C434
398 20 BK/YE
5 C431
398 20 BK/YE
15 C263
398 20 BK/YE

700–04–00–10

3.0L 2V FFV

A228
Flexible fuel sensor module

2 C2005
564 20 BN

700–04–00–10