


## engine compartment

12B637 . . . . . B 5
B10 . . Engine Coolant Temperature (ECT) sensor (12A648) . . . . E 2
B41 . . Camshaft position sensor (6B288) . . . . . B 4
C179 . . . . . E 4
C1064 . . . . . E 2
C1180 . . . . . B 4
C1181 . . . . . B 1
C1182 . . . . . B 2
C1183 . . . . . B 3
C1184 . . . . . E 3
C1185 . . . . . E 4
C1186 . . . . . E 5
Y33 . Electr. Vacuum Regulator (EVR) solenoid valve . . . . . E 4
Y108 Injector 1 (9F593) . . . . . B 1
Y109 Injector 2 (9F593) . . . . . B 2
Y110 Injector 3 (9F593) . . . . . B 3
Y111 . Injector 4 (9F593) . . . . . E 3
Y112 Injector 5 (9F593) . . . . . E 4
Y113 Injector 6 (9F593) . . . . . E 5