

Battery Junction Box (BJB)

F1 ..... B 5
F2 ..... B 4
F3 ..... B 4
F4 ..... B 4
F5 ..... B 4
F6 ..... B 4
F7 ..... B 3
F8 ..... B 3
F9 ..... B 3
F10 ..... F 3
F11 ..... E 3
F12 ..... F 3
F13 ..... E 2
F14 ..... F 2
F15 ..... E 2
F16 ..... F 2
F17 ..... E 2
F18 ..... F 2
F19 ..... E 2
F20 ..... A 3
F21 ..... B 3
F22 ..... A 3
F23 ..... B 2
F24 ..... A 2
F25 ..... B 2
F26 ..... A 2
F27 ..... B 2
F28 ..... A 2
F29 ..... B 2