-5


413–01–00–4
65
36
2
413–01–00–2
A30
Instrument cluster
2) Air bag
36) Safety belt indicator
65) Door open
24
18
22
C809
31S-AA7 .35 BK/BU
31S-GE49 .35 BK/BU
91S-JA14 .35 BK/GN
15
C15
5
C11
4
C424
P91
Central Junction Box (CJB)
A29
Air bag diagnostic monitor
23
16
C1000
A38
Central timer module
11
C1000
P91
Central Junction Box (CJB)
13
C11
31S-GE52 .35 BK/RD
58
C51a
58
C51b
31S-GE52 .35 BK/RD
3
C30
N124
Seat belt buckle switch
0) Seat belt buckled
1) Seat belt unbuckled
1
0
4
C30
31-GE52 .35 BK
S177
G15