-3


A147
Powertrain Control
Module (PCM)
21
22
85
57
32
C175
282
20 DB/OG
310
20 YE/RD
15
C110
311
20 DG/VT
282
20 DB/OG
138
20 BK/PK
2
C180
139
20 GY/YE
B41
Camshaft position
sensor
1
C180
1
2
C109
1202
20 BN/LG
B45
Knock sensor
13
14
8
C110
Shield
1202
20 BN/LG
48
18
138
20 BK/PK
139
20 GY/YE
S107
S157
2
1
C101
B43
Crankshaft position
sensor
G100
G101