

dash panel

A11 . Radio (18806) . . . . . D 5
A30 . Instrument cluster . . . . . B 2
C202a . . . . . D 2
C202b . . . . . D 2
C219 . . . . . E 1
C220a . . . . . B 2
C220b . . . . . B 2
C220c . . . . . B 2
C238 . . . . . B 1
C294b . . . . . A 3
C294d . . . . . A 3
C294e . . . . . A 3
C2008 . . . . . E 4
C2015 . . . . . E 1
C2031 . . . . . D 4
C2033 . . . . . E 4
C2188b . . . . . E 5
N63 . Parking brake switch (15A851) . . . . . E 1
N251 Power point (19N236) . . . . . E 4
N442 Multifunction switch . . . . . D 2
P82 . . Function selector switch assembly, front . . . . . A 3
R42 . . Cigar lighter, front (15055) . . . . . D 4
Y215 Brake shift interlock (3Z719) . . . . . E 4