

manual transmission

15525 . . . . . A 3
B47 . . Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 (9G444) . . . . . D 1
B87 . . Heated Oxygen Sensor (HO2S) #22 (9F472) . . . . . E 4
B88 . . Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9F472) . . . . . C 4
B110 . Output Shaft Speed (OSS) sensor (7M101) . . . . . E 3
B135 . Cylinder–head temperature sensor (6G004) . . . . . A 2
C107 . . . . . A 2
C141 . . . . . E 4
C142 . . . . . C 4
C169 . . . . . E 2
C172 . . . . . D 1
C1107 . . . . . E 3
C1131 . . . . . E 2
C1148 . . . . . B 1
C1168 . . . . . B 1
N19 . Reversing lamps switch . . . . . E 2