

sliding door

14014 . . . . . F 2
C384 . . . . . F 2
C398 . . . . . B 2
C806 . . . . . F 3
C813 . . . . . F 3
C817 . . . . . E 4
M284 side door lock actuator, right . . . . . E 4
N430 Sliding door ajar switch, right . . . . . A 2
N432 Sliding door contact switch, right . . . . . F 3
N432 Sliding door contact switch, right . . . . . F 2
Y271 Speaker, right middle . . . . . F 3