

Dash panel LHD – rear view

A35 . . Instrument interface module . . . . . E 1
A43 . . Passenger air bag module . . . . . C 5
C22 . . . . . C 5
C58 . . . . . A 2
C134 . . . . . B 2
C171 . . . . . A 2
C437 . . . . . C 5
C440 . . . . . E 1
C469 . . . . . C 1
C493 . . . . . F 5
C717 . . . . . D 5
C765 . . . . . E 1
C788 . . . . . D 1
C902 . . . . . B 5
C903 . . . . . B 5
C1958 . . . . . A 3
C2106 . . . . . E 5
C2109 . . . . . B 2
C2115 . . . . . C 2
E28 . . Glove box lamp . . . . . C 2
E69 . . Heater panel illumination lamp . . . . . F 5
E171 . PATS indicator . . . . . E 5
K237 . Tailgate ajar relay 1 . . . . . B 5
K238 . Tailgate ajar relay 2 . . . . . B 5
N10 . . Rear window defrost switch . . . . . C 5
N14 . . Heater blower switch . . . . . C 1
N74 . . Heater mode switch . . . . . D 1
N83 . . Traction Control System (TCS) disable switch . . . . . D 5
R22 . . Temperature door variable resistor . . . . . E 1