-3


A11
Radio
1
8-MD10
1.5 WH/BK
26
3
8-MD11
1.5 WH/VT
42
5
8-MD17
1.5 WH/RD
28
7
C442
8-MD18
1.5 WH
44
C51a
C51b
C41
8-MD28
1.0 WH
C937
C45
8-MD29
1.0 WH/VT
C939
C43
C938
C46
C940
Y28
Speaker, left front
Y17
Speaker, left rear
Y18
Speaker, right front
Y19
Speaker, right rear
10-MD28
1.0 GY
10-MD29
1.0 GY/WH
10-MD10
1.5 GY/BK
27
10-MD11
1.5 GY/WH
43
10-MD17
1.5 GY/RD
29
10-MD18
1.5 GY
45
9-MD23A
.5 BN/YE
S400
13
C445
48-MD23
.5
2-MD23
.5 GY/BK
1-MD23
.5 WH/BK
S401
9-MD23
25
24
23
S403
S505
8
7
C990
A14
Subwoofer amplifier
Y208
Subwoofer