

Battery Junction Box (BJB)

F2 . . . . . B 4
F3 . . . . . E 4
F5 . . . . . B 4
F6 . . . . . E 4
F9 . . . . . E 4
F12 . . . . . E 4
F15 . . . . . E 3
F21 . . . . . E 3
F23 . . . . . E 3
F25 . . . . . E 2
F27 . . . . . E 2