G201

-10


A220
Audio unit
2
C290a
N141
Four–wheel drive
switch
4
C284
N49
Hazard flasher
switch
2
4
C2039
57
22 BK
57
20 BK
57
20 BK
57
22 BK
S233
57
20 BK
R42
Cigar lighter, front
3
C2031
N10
Rear window de-
frost switch
4
C241
9
C210
P76
Function selector
switch assembly
A
C294c
57
20 BK
N251
Power point
3
C2033
M204
Front blower motor
resistor assembly
2
C293
57
18 BK
57
22 BK
57
20 BK
57
16 BK
57
20 BK
700–04–00–13
57
20 BK
S203
57
14 BK
G201