
See page 86–1
A
275 14 YE
S220
V71
Fog lamp relay diode
276 14 BN
S221
17 C270a
Directs power to illuminate fog lamps.
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–15, 13–31
Hot in Start or Run
F2.43
10A
K26
Fog lamp relay
13 C270a
12 18 LG/BK
S203
See page 85–2
5 C220c
A30
Instrument cluster
9) High beam
60–6
9
2 C270h
478 18 TN/OG
1 C1045
S100
2 C152
2 C162
E43
Fog lamp, left front (15200)
151–33
E42
Fog lamp, right front (15200)
151–33
1 C152
1 C162
See page 10–2 10–16
See page 10–2 10–16
G100