Alpine


Speed control actuator
31–2
SIG RTN
6 C122
848 20 DG/OG
20 C268
1
Radio (19B132)
151–16, 151–17
VPWR
18 C290c
595 22 LB/RD
7
71–3 Illumination
484 22 OG/BK
3 C218a
Air bag sliding contact (14A664)
151–17
C2026
C2208
55–3 EATC
55–3 EATC
10 0 9 8 0 7 0 6 0 5
Audio/climate control switch
0) Rest
5) Phone
6) Mode
7) Seek up
8) Seek down
9) Volume up
10) Volume down