
A244
Key pad switch assembly (14A626)
151–37
3
4
5
6
7
8
C500
57
20 BK
57
20 BK
123
20 RD
122
20 YE
66
20 LB
78
20 LB/YE
4
3
28
27
C510
S501
See page 10–9
23
22
13
8
C201c
G203
A112
Generic Electronic Module (GEM) (14B205)
59–2