

Battery Junction Box (BJB) (14A003) – 3.0L, 4.0L

C1001 . . . . . E 2
C1002 . . . . . D 1
C1004 . . . . . E 3
C1007 . . . . . E 4
C1008 . . . . . D 3
C1011 . . . . . B 4
C1016 . . . . . D 5
C1017 . . . . . B 5
C1018 . . . . . D 4
C1035 . . . . . B 1
C1038 . . . . . E 3
C1051 . . . . . E 2
C1194 . . . . . D 2
F1.2 . . . . . B 2
K4 . . Fuel pump relay . . . . . E 2
K22 . Starter relay (11450) . . . . . B 5
K26 . Fog lamp relay . . . . . E 4
K73 . Blower motor relay . . . . . B 4
K107 A/C clutch relay . . . . . D 3
K140 Wiper run/park relay . . . . . D 1
K163 PCM power relay . . . . . D 5
K316 Wiper high/low relay . . . . . E 2
K317 Windshield washer relay . . . . . E 3
K337 Fog lamp isolation relay . . . . . E 3
K355 Trailer tow relay, battery charge . . . . . D 2
P93 . . Battery Junction Box (BJB) (14A003) . . . . . B 3
V34 . PCM power diode . . . . . D 4