


Wiring harness – Engine control sensor

C116 . Coil On Plug (COP) 6 (12029) . . . . . A 2
C117 . Coil On Plug (COP) 7 (12029) . . . . . D 2
C118 . Coil On Plug (COP) 8 (12029) . . . . . E 2
C143 . Turbine shaft speed sensor (7M101) . . . . . C 5
C167 . Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293) . . . . . F 3
C168 . 4R100 transmission . . . . . F 4
C193 . Output Shaft Speed (OSS) sensor (7M101) . . . . . F 5
C1066 Idle air control valve (IAC) (9F715) . . . . . B 3
C1189 Throttle Position Sensor (TPS) (9B989) . . . . . B 2
C1206 Coil On Plug (COP) 9 . . . . . E 2
C1207 Coil On Plug (COP) 10 . . . . . E 2