-3


501–14–00–2
118 18 PK/OG
1296 20 OG/BK
1297 20 YE/RD
12
4
11
C408
118 18 PK/OG
1296 20 OG/BK
1297 20 YE/RD
11
8
1
C406
118 18 PK/OG
1296 20 OG/BK
1297 20 YE/RD
2
C457
1
3
C456
M245
Liftgate lock actuator
N255
Liftgate door lock switch
0) Lock
1) Neutral
2) Unlock
0 1 2
1
C457
117 18 PK/BK
2
C456
57 20 BK
4
C406
117 18 PK/BK
S401
5
C408
117 18 PK/BK
G401
501–14–00–2