G201, G205


R42
Cigar lighter, front (15055)
44–2
3 C2031
57 18 BK
N10
Rear window defrost switch (18578)
56–1
4 C241
57 22 BK
P76
Function selector switch assembly
53–1, 54–1
A C294c
57 20 BK
A220
Audio unit (18808)
130–2
2 C290a
57 22 BK
N141
Four–wheel drive switch
34–1
1 C284
57 20 BK
N49
Hazard flasher switch
90–2
2 C2039
57 20 BK
4 C2039
57 22 BK
S233
57 20 BK
9 C210
N251
Power point (19N236)
44–2
3 C2033
57 16 BK
M204
Front blower motor resistor assembly
53–1
2 C293
57 20 BK
See page 10–8
B
57 20 BK
S203
57 14 BK
A220
Audio unit (18808)
130–2
11 16 C290a
57 18 BK
694 16 BK/LG
G205
151–18
G201
151–18