

engine, LH side

12B637 . . . . . B 5
B8 . . . Throttle Position Sensor (TPS) (9B989) . . . . . A 4
B41 . . Camshaft position sensor (6B288) . . . . . E 2
C115 . . . . . A 2
C116 . . . . . A 3
C117 . . . . . A 3
C118 . . . . . A 3
C180 . . . . . E 2
C185 . . . . . D 4
C186 . . . . . E 4
C187 . . . . . D 5
C188 . . . . . D 5
C1189 . . . . . A 4
P70 . . Coil On Plug (COP) 5 (12029) . . . . . B 2
P71 . . Coil On Plug (COP) 6 (12029) . . . . . A 2
P72 . . Coil On Plug (COP) 7 (12029) . . . . . A 3
P73 . . Coil On Plug (COP) 8 (12029) . . . . . A 3
Y112 Injector 5 (9F593) . . . . . E 4
Y113 Injector 6 (9F593) . . . . . E 4
Y207 Injector 7 (9F593) . . . . . D 5
Y209 Injector 8 (9F593) . . . . . E 5