


engine, rear – 4.2L

9D930		A 2
A166	Intake Manifold Runner Control (IMRC) module	A 2
B45	Knock sensor (12A699)	B 1
B47	Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 (9F472)	F 2
B48	Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9F472)	F 3
B135	Cylinder–head temperature sensor (6G004)	E 1
B257	Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor (9J460)	A 4
C107		E 1
C109		B 1
C123		F 3
C133		B 5
C134		B 5
C139		C 5
C171		E 3
C172		F 2
C174		A 3
C192		F 3
C1045		E 2
C1065		A 3
C1066		A 4
C1072		D 4
C1130		A 5
C1181		D 5
C1182		D 5
C1183		E 4
C1286		A 2
T1	Ignition coil (12029)	A 3
U10	Ignition transformer capacitor 1 (18801)	A 3
Y108	Fuel injector 1 (9F593)	D 5
Y109	Fuel injector 2 (9F593)	D 4
Y110	Fuel injector 3 (9F593)	E 4
Y133	Idle Air Control (IAC) valve (9F715)	A 4
Y134	EVAP canister purge valve	F 3
Y205	EGR vacuum regulator solenoid (9J459)	D 4