
See page 13–2
Hot at all times
See page 13–4
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003)
F1.7 40A
F1.8 30A
F1.10 40A
F1.9 40A
196 14 DB/OG
490 14 RD
185 12 BK
601 12 LB/PK
7 C210
S273
490 14 RD
See page 13–17
6 C210
12 C248
S270
13 C135
A7 ABS control module (2C219) 42–1
S271
490 14 RD
490 14 RD
196 12 DB/OG
12 C3049
S149
196 14 DB/OG
185 12 BK
F
D
E
See page 13–10
See page 13–18
See page 13–19
without memory
7 C627
5 C327
N217 Seat adjust switch, passenger side front 120–2
2 C331
30 85 C1099
K1 Rear window defrost relay 56–1
N446 Lumbar adjust switch, right front 122–1
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003)