

engine compartment

12B637 . . . . . B 5
B8 . . . Throttle Position Sensor (TPS) (9B989) . . . . . B 3
B257 . Differential pressure feedback EGR (DPFE) sensor (9J460) . . . . . C 5
C111 . . . . . B 2
C112 . . . . . B 2
C113 . . . . . B 3
C114 . . . . . B 4
C181 . . . . . E 1
C182 . . . . . E 2
C183 . . . . . D 5
C184 . . . . . C 5
C1068 . . . . . C 5
C1189 . . . . . B 3
G109 . . . . . B 4
P66 . . Coil On Plug (COP) 1 (12029) . . . . . B 2
P67 . . Coil On Plug (COP) 2 (12029) . . . . . B 2
P68 . . Coil On Plug (COP) 3 (12029) . . . . . B 3
P69 . . Coil On Plug (COP) 4 (12029) . . . . . B 4
Y108 Injector 1 (9F593) . . . . . E 1
Y109 Injector 2 (9F593) . . . . . E 2
Y110 Injector 3 (9F593) . . . . . D 5
Y111 . Injector 4 (9F593) . . . . . C 5