
See page 13-2
D
14398
1050 10 LG/VT
3 R1.58
Ignition relay
4 R1.58
Battery Junction Box (BJB)
11-1
14398
326 10 WH/VT
5 C270c
Hot in Run/Start
F2.10, F2.11, F2.12, F2.13, F2.14
See page 13-19
F2.8 5A
F2.9 10A
Central Junction Box (CJB) (14A067)
11-3
6 C270c
14398
932 20 GY/WH
3 C1030
Daytime Running Lamps (DRL) module (15A272)
97-1
31 C270a
14A488
1087 18 OG
68 C210
14398
3 C140
7C078
9 C167
Digital Transmission Range (DTR) sensor
93-1