

4.6L, 5.4L engine, rear

12B637 . . . . . B 2
B47 . . Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 (9F472) . . . . . E 1
B48 . . Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9F472) . . . . . D 5
B135 . Cylinder–head temperature sensor (6G004) . . . . . C 5
C107 . . . . . C 5
C171 . . . . . D 5
C172 . . . . . E 1
C174 . . . . . A 3
C194 . . . . . E 5
U10 . Ignition transformer capacitor 1 (18801) . . . . . A 3
U11 . Ignition transformer capacitor 2 (18801) . . . . . E 5