

engine compartment, LH side

14290 . . . . . E 3
14398 . . . . . E 4
A7 . . . ABS control module . . . . . E 4
A253 . Daytime Running Lamps (DRL) module . E 2
B15 . . Wheel speed sensor, left front . . . . . B 1
B203 . Ambient air temperature sensor . . . . . B 3
C124 . . . . . B 4
C126 . . . . . E 4
C131 . . . . . B 2
C132 . . . . . B 3
C135 . . . . . E 4
C150 . . . . . B 2
C152 . . . . . C 1
C1021 . . . . . D 1
C1023 . . . . . E 2
C1029 . . . . . B 3
C1030 . . . . . E 2
C1035 . . . . . E 5
D16 . . ABS test connector . . . . . E 4
E1 . . . Headlamp, left . . . . . D 1
E43 . . Fog lamp, left front . . . . . C 1
E164 . Park/turn lamp, left front . . . . . E 2
H1 . . . Horn . . . . . B 2
N1 . . . Brake fluid level switch . . . . . B 4
P93 . . Battery Junction Box (BJB) . . . . . D 5
P93 . . Battery Junction Box (BJB) . . . . . E 5
Y134 . EVAP canister purge valve . . . . . B 2