
Hot at all times
F1.27
30A
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–3
196 10 DB/OG
5 C140
See this page
A
S206
196 10 DB/OG
4 C214
196 12 DB/OG
7 C205a
196 14 DB/OG
15 14 RD/YE
7
2 C202a
Main light switch (11654)
0) Off
1) Park
7) Head
13–11
0 1 7
6 C205a
14 19 15 14 19 15
Multifunction switch (13K359)
14) High beam
15) Flash to pass
19) Low beam
5
3 C202a
15 12 RD/YE
12 C214
15 10 RD/YE
632 14 GY/OG
13 14 RD/BK
1 C140
S215
15 14 RD/YE
73 C140
15 14 RD/YE
13 12 RD/BK
A
B
H
F
See this page
See page 85–3
See page 85–4
See page 85–3