3.0L 2V


See page 13–4
G
361 16 RD
361 16 RD
1 C174
U10
Ignition transformer capacitor 1 (18801)
21–2
361 16 RD
4 C1065
T1
Ignition coil
21–2
361 16 RD
2 C181
Y108
Injector 1
(9F593)
23–3
361 16 RD
2 C182
Y109
Injector 2
(9F593)
23–3
361 16 RD
2 C183
Y110
Injector 3
(9F593)
23–3
361 16 RD
2 C128
B22
Mass Air Flow (MAF) sensor
(12B579)
23–3
361 16 RD
S115
1 C1066
Y133
Idle air control valve (IAC)
(9F715)
23–3
361 18 RD
71 C175
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–3
361 16 RD
S117
1 C133
1 C123
Y134
EVAP canister purge valve
23–8
361 16 RD
1 C1072
Y205
EGR vacuum regulator solenoid (9J459)
23–8
S119
361 16 RD
2 C184
Y111
Injector 4
(9F593)
23–3
361 16 RD
2 C185
Y112
Injector 5
(9F593)
23–3
361 16 RD
2 C186
Y113
Injector 6
(9F593)
23–3