4R44E, 2.5L -1


A147
Powertrain Control
Module (PCM)
TR4
TR3A
TR2
TR1
417–01–00–7
303–06–00–1
50
64
49
3
C175
329
20 PK
298
18 VT/OG
1143
20 WH/BK
199
20 LB/YE
1145
20 LB/BK
1144
20 YE/BK
not used
9
12
8
6
3
5
4
C167
B234
Digital Transmis-
sion Range (DTR)
sensor
P R N D 2 1
270Ω
11
10
7
2
C167
140
18 BK/PK
not used
359
18 GY/RD
S144
1093
20 TN/RD
359
20 GY/RD
S143
359
18 GY/RD
91
C175
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
417–01–00–7
303–06–00–1