

Central Junction Box (CJB)

C2050 . . . . . F 3
F2.1 . . . . . B 4
F2.2 . . . . . E 4
F2.3 . . . . . A 4
F2.4 . . . . . E 4
F2.5 . . . . . B 4
F2.6 . . . . . E 4
F2.7 . . . . . A 4
F2.8 . . . . . E 4
F2.9 . . . . . B 4
F2.10 . . . . . E 4
F2.11 . . . . . A 4
F2.12 . . . . . E 4
F2.14 . . . . . B 3
F2.15 . . . . . A 3
F2.16 . . . . . E 3
F2.17 . . . . . B 3
F2.18 . . . . . E 3
F2.19 . . . . . A 3
F2.20 . . . . . E 3
F2.21 . . . . . B 3
F2.22 . . . . . E 3
F2.23 . . . . . A 3
F2.24 . . . . . E 3
F2.25 . . . . . A 2
F2.26 . . . . . B 2
F2.27 . . . . . E 2
K65 . . Accessory relay . . . . . F 3
P91 . . Central Junction Box (CJB) . . . . . E 2