


engine, rear, Duratec engine

12A522 . . . . . D 1
14A280 . . . . . A 3
9H589 . . . . . D 5
B8 . . . Throttle Position Sensor (TPS) . . . . . C 5
B10 . . Engine Coolant Temperature (ECT) sensor . . . . . D 2
C110 . . . . . F 4
C111 . . . . . F 2
C112 . . . . . E 1
C113 . . . . . E 1
C119 . . . . . B 5
C133 . . . . . E 5
C174 . . . . . F 3
C181 . . . . . E 5
C182 . . . . . D 5
C183 . . . . . C 5
C189 . . . . . C 5
C197a . . . . . B 5
C197b . . . . . B 4
C1064 . . . . . D 2
G108 . . . . . C 1
M8 . . Starter motor . . . . . B 4
M8 . . Starter motor . . . . . B 5
P66 . . Coil On Plug (COP) 1 . . . . . F 2
P67 . . Coil On Plug (COP) 2 . . . . . E 1
P68 . . Coil On Plug (COP) 3 . . . . . E 1
U10 . . Ignition transformer capacitor 1 . . . . . F 3
Y108 . Injector 1 . . . . . E 5
Y109 . Injector 2 . . . . . D 5
Y110 . Injector 3 . . . . . C 5
Y218 . Inlet air control valve solenoid . . . . . B 5