4.0L EI


FROM BATTERY JUNCTION BOX
PAGE 13-5
H
34 LB/OG
151–2 A7
C115M
C115F
34 LB/OG
S142
34 LB/OG
34 LB/OG
34 LB/OG
C169F
C169M
C182F
C182M
AUTOMATIC
MANUAL
HEATED OXYGEN SENSOR (HO2S) # 11
PAGE 24-4
HEATED OXYGEN SENSOR (HO2S) # 21
PAGE 24-4
34 LB/OG
151–6 A4
C118F
C118M
34 LB/OG
34 LB/OG
S179
151–2 A5
C118F
C118M
34 LB/OG
34 LB/OG
34 LB/OG
34 LB/OG
34 LB/OG
34 LB/OG
C181F
C181M
C181F
C181M
C184
C177
1
11
10
5R55E TRANSMISSION
PAGE 29-4
HEATED OXYGEN SENSOR (HO2S) # 12
PAGE 24-4
HEATED OXYGEN SENSOR (HO2S) # 12
PAGE 24-4
EGR VACUUM REGULATOR (EVR) SOLENOID
PAGE 24-7