
FROM C223
PAGE 13-7
L
32
RD/LB
12V (START)
CENTRAL JUNCTION BOX
151–4 A7
24
7.5A
28
(NOT USED)
329
PK
151–4 D10
C147F
C147M
329
PK
151–1 A6
C115M
C115F
329
PK
C112
12
DIGITAL TRANSMISSION RANGE (DTR) SENSOR
PAGE 20-1