-4


N230
Moonroof adjust switch
A26
Moonroof unit
6
C522
10
C525
31-AG7
.35 BK
31-AG12
1.5 BK
S170
700–04–00–5
A14
Subwoofer amplifi-
er
31-DA9
2.5 BK
2
3
10
C990
31-MD19E
1.5 BK
31-MD19D
1.5 BK
31-MD19F
1.5 BK
A14
Subwoofer am-
plifier
2
3
10
C990
31-MD19B
1.5 BK
31-
MD19A
1.5 BK
31-MD19C
1.5 BK
S503
31-MD19
6 BK
G15