

4.6L engine

12A581 . . . . . B 1
12B637 . . . . . A 3
14290 . . . . . F 2
B48 . . Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9G444) . . . . . A 4
C102a . . . . . A 5
C102b . . . . . A 4
C133 . . . . . A 2
C144 . . . . . D 1
C145 . . . . . F 3
C171 . . . . . A 4
C174 . . . . . F 4
C1045 . . . . . A 3
C1078 . . . . . F 4
G103 . . . . . F 1
G105 . . . . . F 5
N126 A/C high pressure switch (19D594) . . . . . F 4
O5 . . Generator . . . . . A 5
O5 . . Generator . . . . . A 4
U10 . Ignition transformer capacitor 1 (18801) . . . . . F 4