C314

14A504



F12044

(1)	956 (OG/LG)
(2)	1464 (YE)
(3)	1490 (LB/OG)
(4)	57 (BK)
(5)	1467 (GY/YE)
(6)	1465 (GY/WH)
(7)	875 (BK/LB)
(8)	1463 (RD/YE)
(9)	566 (DG)
(10)	1468 (GY/LB)
(11)	1466 (GY/OG)
(12)	1489 (LB/BK)

14A699



F12043

(1)	956 (OG/LG)
(2)	1464 (YE)
(3)	1490 (LB/OG)
(4)	57 (BK)
(5)	1467 (GY/YE)
(6)	1465 (GY/WH)
(7)	875 (BK/LB)
(8)	1463 (RD/YE)
(9)	566 (DG)
(10)	1468 (GY/LB)
(11)	1466 (GY/OG)
(12)	1489 (LB/BK)

C316 (BU)

14A504



F06089

14A699



F06138

C323

14A699

N317
Safety belt buckle
switch (10B924)



F02090

Pin	Circuit	Circuit function
1	57 (BK)	Ground
2	85 (BN/LB)	Safety belt buckle switch (10B924), input

C327

14334



F12056

(1)	19 (LB/RD)
(2)	
(3)	1435 (DG/VT)
(4)	
(5)	
(6)	
(7)	
(8)	
(9)	1436 (VT/OG)
(10)	
(11)	875 (BK/LB)
(12)	

14B079



F12054

(1)	19 (LB/RD)
(2)	
(3)	1435 (DG/VT)
(4)	
(5)	
(6)	
(7)	
(8)	
(9)	1436 (VT/OG)
(10)	
(11)	875 (BK/LB)
(12)	