
1
2
3
4
5
6
7
8
A
B
C
D
E
F
C1183
Fuel injector 3
(9F593)
C1186
Fuel injector 6
(9F593)
C171
Heated Oxygen
Sensor (HO2S) #11
(9F472)
C1185
Fuel injector 5
(9F593)
C1182
Fuel injector 2
(9F593)
C1184
Fuel injector 4
(9F593)
12B637
Wiring harness –
Engine control
sensor and fuel
charge
C1181
Fuel injector 1
(9F593)
front of vehicle

engine – 3.0L