

behind dash panel, center

14401 . . . . . C 5
A112 . Generic Electronic Module (GEM) . . . . D 5
A220 . Audio unit . . . . . E 4
C201a . . . . . D 5
C201b . . . . . D 4
C201c . . . . . D 4
C284 . . . . . A 2
C290 . . . . . E 4
C294a . . . . . E 2
C294b . . . . . E 2
C294c . . . . . E 2
C2031a . . . . . B 1
C2032b . . . . . B 1
C2099 . . . . . C 1
C2100a . . . . . D 5
C2100b . . . . . D 4
N141 . Four–wheel drive switch . . . . . A 2
N475 . Passenger Air bag Deactivation (PAD) switch . . . . . C 1
P82 . . Function selector switch assembly, front . E 2
R42 . . Cigar lighter, front . . . . . B 2