


LH engine compartment, front

14290 . . . . . E 3
B22 . . Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579) . . . . . B 4
B213 . Intake Air Temperature (IAT) sensor (12A697) . . . . . B 5
C127 . . . . . A 1
C128 . . . . . B 4
C129 . . . . . B 5
C130 . . . . . E 4
C1021 . . . . . A 3
C1023 . . . . . B 3
E1 . . . Headlamp, left (13008) . . . . . A 3
E164 . Park/turn lamp, left front (13411) . . . . . B 3
G101 . . . . . B 4
N412 A/C clutch cycling pressure switch (19D594) . . . . . E 4
N415 Anti–theft hood switch (19A434) . . . . . A 1