

hinged door

14014 . . . . . F 1
14026 . . . . . D 5
C313 . . . . . D 1
C314 . . . . . F 3
C813 . . . . . A 2
C816 . . . . . B 1
C817 . . . . . B 5
M284 side door lock actuator, right . . . . . B 5
N499 Side door ajar switch, right . . . . . B 1
Y271 Speaker, right middle . . . . . A 2