
HOT AT ALL TIMES
BATTERY JUNCTION BOX
PAGE 13-6
113
40A
111
40A
37 YE
1050 LG/VT
151–8 D1
C159M
C159F
37 YE
1050 LG/VT
S215
S214
37 YE
37 YE
1050 LG/VT
1050 LG/VT
(NOT USED)
C250
IGNITION SWITCH
SEE PAGE 149-3 FOR SWITCH TESTING
151–8 F5
B3
B1
B5
B4
B2
START RUN OFF ACC LOCK
A3
I2
A1
I1
STA
A4
A2
P2
P1
GND
C250
(NOT USED)
687 GY/YE
1040 RD/BK
297 BK/LG
964 DB/LG
32 RD/LB
C
D
E
F
G
TO C242 PAGE 13-12
TO C242 PAGE 13-13
TO C243 PAGE 13-17
TO C243 PAGE 13-18
TO C243 PAGE 13-14