


## engine – 2.5L

12B637 . . . . . B 4
B10 . . Engine Coolant Temperature (ECT) sensor D 1
B43 . . Crankshaft position sensor . . . . . C 1
B227 . Engine Coolant Temperature (ECT) sender E 2
C1061 . . . . . E 2
C1064 . . . . . D 1
C1072 . . . . . A 2
C1120 . . . . . C 1
C1133 . . . . . B 1
T11 . . Ignition coil B . . . . . B 1
Y205 . EGR vacuum regulator solenoid . . . . . A 2