
Master window adjust switch (14529)
0) Rest
4) Right rear
5) Up
6) Down
8) Lock
151–37
See page 100–3
0 8
4
5 0 6 5 0 6
1 C504b 2 C504b 2 C504a 3 C504b
170 14 RD/LB 57 12 BK 320 14 RD/BK
S500
319 14 YE/BK
See page 10–9
G203
47 35 34 C510
S314
170 14 RD/LB
7 6 10 C810
170 14 RD/LB
170 14 RD/LB
3 1 6 C801
F
G
See page 100–3
Window adjust switch, right rear (14A412)
0) Rest
1) Up
2) Down
151–39
1 0 2 1 0 2
2 5 C801
334 14 RD/YE
1159 14 WH/LB
1 2 C803
M
Power window motor, right rear (23394)
151–39